

На данный момент:

my.live5k.ru/ru/clients

LiveSkid

Добавление заказа

Введите данные по заказу

№	СТАТУС	СРОЧНЫЕ	ДАТА СОЗДАНИЯ	МАСТЕР	ТИП ЗАКАЗА	ТИП УСТРОЙСТВА	УСТРОЙСТВО	НЕИСПРАВНОСТЬ	КОНТРАГЕНТ	ДАТА ВЫДАЧИ	ЦЕНА
28373								работает и отключается, некорректно показывает % заряда			
28372								не включается, не поступает заряд, при подключении к зарядному устройству индикатор заряда горит, долгое время не позволяет			
28371								не поступает заряд, при подключении к зарядному устройству индикатор заряда не поднимается, один раз писал ошибку температуры, клиент не слышит при разговоре (очень тихо), ранее заменили АКБ примерно весной - летом, быстро разрядился			
28370								№20233, нет сети			
28369								не включается, не работает кнопка включения			
								при включении на кнопку включения реагирует, загорается индикатор, через несколько секунд индикация			

Предложение:

28085	Не включается, горит индикация
28084	Заряд поступает через раз
28083	Со слов клиента не загорается